



1. Las coordenadas descritas en este plano están dadas en el sistema MAGNA-SIRGAS/Colombia Bogotá Zone.
2. Todas las dimensiones están dadas en metros y las cotas en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.).
3. Las dimensiones del tanque de almacenamiento pueden ser modificadas siempre y cuando se conserve un volumen útil mínimo de 40.00m3.
4. La pendiente mínima de las tuberías es de 2.00%